

# INSTALLATION



- 1) Posez l'un des deux panneaux en acrylique sur le mur et tracez des marques dans les quatre trous préétablis du panneau.
- 2) Vous avez 4 entretoises qui contiennent chacune deux parties. Dévissez-les pour avoir huit morceaux. Prenez la première partie de l'entretoise que vous allez percer dans le mur avec des vis, là où se trouve les marques faites à l'étape 1.
- 3) Prenez le premier panneau coloré, posez-y votre feuille que vous aurez complété au préalable, puis déposez par-dessus le panneau transparent.
- 4) Dans les trous, insérez l'autre moitié de l'entretoise, puis vissez-les à la main dans la première moitié de l'entretoise (étape 2).
- 5) Si vous souhaitez changer la feuille à l'intérieur, vous pouvez dévisser délicatement les deux entretoises du haut, puis changer la feuille avant de visser à nouveau.

Pour plus de maintien au mur, nous vous conseillons de percer des chevilles de fixation avant de passer à l'étape 2. Les chevilles ne sont pas fournies à la livraison.



## CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez le panneau avec un détergent doux et un chiffon. Les détergents abrasifs pourraient sur un long terme, créer des craquelures sur l'acrylique et altérer sa couleur.